TOSHIBA

東芝デジタルスチルカメラ取扱説明書 形名 PDR-T15





このたびは東芝デジタルスチルカメラをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございます。

お求めのデジタルスチルカメラを正しく使っていただくために、お使いになる前にこの 「取扱説明書」をよくお読みください。お読みになったあとはいつも手元においてご使用 ください。

意匠、仕様、ソフトウェアおよび取扱説明書の内容は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

商標について

一備する

撮影

ずる

再生

/消去する

パソコンに接続する

そ

の他

付

緑

- ・Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。Windows の正式名称は、Microsoft Windows Operating System です。
- ・ Macintosh は、Apple computer, Inc. の商標です。
- · ACDSee™は、ACD Systems 社の商標です。
- · SD ロゴは商標です。
- その他の社名と商品名は各社の商標または登録商標です。

ラジオ・テレビなどへの電波障害について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報処理装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に接近して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

著作権についてのご注意

デジタルスチルカメラで記録したものは、個人として楽しむことなどを除いては、著作権法上、権利者に無断で使用、開示、頒布または展示等行うことはできません。なお、実演や興行、展示物などの中には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の対象となっている画像やファイルが記録されたメモリーカード(SDメモリーカード等)の転送は、著作権法で許容された範囲内でのご使用に限られますので、ご注意ください。

用語について

Windows 98

Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版を示します。

Windows 2000

Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版を示します。

Windows ME

Microsoft® Windows® ME operating system 日本語版を示します。

 ${\it Windows\ XP}$

Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版を示します。

2

03-19 PDR-T15(J)PL



Page 2



以下の付属品が入っていることをご確認ください。不足や品違い、破損などがあった場合は、販売店にご連絡ください。

カメラ本体 (フェースパッド付き)



フェースパッド (1枚)



ソフトケース



CD-ROM(1枚) ソフトウェアアプリケーション USBドライバ(Windows98用)



USBケーブル



スタイラス付き ネックストラップ



SDカード



単三形二ッケル水素電池 (2本) (充電してからお使いください。)



充電器



取扱説明書 ユーザー登録カード 保証書

(別売) AC アダプター フェースパッド ☞ 別売アクセサリー **⇒** 60 ページ

付 録

一備する

撮影する

再生

/消去する


パソコンに接続する

その他

3

03-19 PDR-T15(J)PL

Page 3



この取扱説明書では同梱されているソフトウェアのインストール方法とソフトウェアアプリケーションの簡単な使い方を説明しています。詳しい使い方は、ソフトウェアアプリケーションのヘルプファイルをご覧ください。

この取扱説明書はお客様がお使いのパソコンの基本的な使用方法に関する知識をお持ちになっていることを前提として書かれています。パソコンの基本的な使用方法については、お使いのパソコンまたは OS の取扱説明書をご覧ください。

付属のソフトウェアについて|

備する

る

撮影

する

再生

消 子する

に接続する

そ Ō

他

付

録

付属の CD-ROM には、以下のソフトウェアが収録されています。

画像閲覧ソフトウェア ACDSee

撮影した画像をパソコンで見ることはもちろん、画像の加工や修正もできます。詳 しい操作方法はヘルプファイルをご覧ください。

しい味に対応は、ハレノファイルをC見くにさい。
■ 画像閲覧ソフトをインストールする つ 50 ページ
ACDSee とこのカメラ以外の機器との接続は保証しておりません。このカメラ以外の機器との接続、および ACDSee の操作に関しては、ACD Systems 社のオンラインサポートにお問い合わせください。
ACD Systems 社オンラインサポート: OEM@ACDJAPAN.com

・動画再生ソフトウェア DirectX デジタルスチルカメラで撮影した動画ファイルが、 Windows Media Player で再 生できない場合にインストールします。

・USB ドライバ (Windows 98 専用)

付属の USB ケーブルを使用して、カメラとパソコンを接続するときにインストールします。このドライバは Windows 98 専用です。Windows 2000/ME/XP および Macintosh をお使いのお客様は、各 OS の標準ドライバをご使用ください。 ☞ カメラをパソコンに接続する ⊃51 ページ

サービス&サポートファイル

サービスおよびサポートに関する情報が記載されています。

取扱説明書を紛失されたときなどのために、お使いのパソコンにファイルを保存さ れることをおすすめします。

☞ アフターサービスについて 3 66 ページ

ソフトウェアのバージョンアップについて

出荷以降、より良くお使いいただくために、カメラ内部のバージョンアップをする場合があります。バージョンアップの方法などはホームページに掲載いたします。

東芝デジタルスチルカメラホームページ: http://www2.toshiba.co.jp/mobileav/camera/

ソフトウェアおよび取扱説明書について

- 付属のソフトウェアおよび取扱説明書の一部または全部を、許可なく転載したり複製することはできません。
- 付属のソフトウェアおよび取扱説明書は、1 台の機器について使用できます。
- 付属のソフトウェアおよび取扱説明書により機器を使用して、お客様または第三者 にいかなる損害が発生した場合にも、当社はその責任を一切負いかねますのでご了 承ください。
- 取扱説明書で記載しているパソコンの画面は一例です。実際の画面と異なる場合があります。また、記載の誤りなどについての補償はご容赦ください。



03-19 PDR-T15(J)PL

Page 4

● 安全上のご注意 ●

ご使用の前に、この安全上のご注意をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 この取扱説明書には、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安 全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示および図記号の説明

表示	表示の意味
⚠危険	"取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷*1 を負うことがあり、かつ、その切迫の度合いが高いこと"を示します。
⚠警告	"取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷 *1 を負うことが想定されること"を示します。
⚠注意	"取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*2を負うことが想定されるか、または物的損害*3の発生が想定されること"を示します。

- *1 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものをさします。
- *2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。
- *3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

図記号	図記号の意味			
\Diamond	禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。			
	指示する行為の強制(必ずすること)を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。			

免責事項について

- 地震、火災、雷、第三者による行為、その他事故、お客様の故意または過失、誤用、 その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いま せん。
- ◆ 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(事業利益の損失・事業の中断・記憶内容の変化・消失など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関しては、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作等から生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- お客様ご自身又は権限のない第三者が修理・改造を行った場合に生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◆ 本製品に関し、当社の故意または重過失による場合を除き、いかなる場合も当社の 費用負担は本製品の個品価格以内とします。



5

備する

る

影する

再生

消去する

パソコンに接続する

の他

付

録

03-19 PDR-T15(J)PL

Page 5

一備する

撮影 ずる

再生 消 子する パソコンに接続する

Ō 他

付 緑

ご使用になるとき

異臭、発煙、過熱などの異常が 発生したときは電源を切り、電 池や AC アダプターを取りは ずすこと

そのまま使用すると火災・感 電・やけどの原因となります。 修理はお買い上げの販売店にご 依頼ください。

異物や水などが機器の内部に 入ったときは電源を切り、電池 や AC アダプターを取りはず

そのまま使用すると火災・感電 の原因となります。お買い上げ の販売店にご連絡ください。

風呂場・シャワー室で使用しな いこと

火災・感電の原因となります。

雷が鳴りだしたら電源配線に触 れないこと

感電の原因となります。

歩行中、自動車、オートバイな どを運転中に使用しないこと 転倒・交通事故の原因となりま



警告 (つづき)

機器を落としたり、ケースを破 損したときは電源を切り、電池 や AC アダプターを取りはずす こと

そのまま使用すると火災・感電 をコンセ 電源ブラグ の原因となります。お買い上げをコンセン の販売店にご連絡ください。

水がかかる場所で使用しないこ ح

火災・感電の原因となります。 雨天、降雪、海岸、水辺での使 水ぬれ禁止 用は特にご注意ください。

電源ブラグ ぐらついた台の上、かたむいたをコンセン ところなど不安定な場所に置か トから抜け ないこと

落ちたり、倒れたりしてけがや 故障の原因となります。

金属類や燃えやすい物など異物 を内部に入れないこと

火災・感電の原因となります。電 風呂、シャ ワー室での使用禁止 池収納部や端子、その他の穴や隙 禁止 間に、異物を差し込んだり落とし 込んだりしないでください。

分解・改造・修理しないこと

火災・感電の原因となります。 修理、内部の点検はお買い上げ の販売店にご依頼ください。









禁止

接触禁止

トから抜け

6

す。

指示

禁止

禁止

禁止

指示


禁止

航空機内で使用するときは航空 会社の指示に従うこと

航空管制上、使用が制限される 場合があります。

湿気・湯気・油煙・ほこりの多 い場所で使用しないこと

火災・感電の原因となることが あります。



ケースや内部の部品に悪い影響 を与え、火災の原因となること があります。

布や布団の上に置いたり、覆っ たりしないこと

熱がこもってケースが変形し、 火災の原因となることがありま す。風通しのよい状態でご使用 ください。

移動させるときはコードやケー ブルをはずすこと

コードやケーブルが傷つき、火 災・感電の原因となることがあ ります。

落としたり、強い衝撃を与えな いこと

火災・感電・故障の原因となる ことがあります。

03-19 PDR-T15(J)PL

注意(つづき)

お手入れするときは、電池や AC アダプターをはずすこと

取りつけたまま行うと、感電の 原因となることがあります。

長期間使用しないときは電池や AC アダプターをはずすこと

火災の原因となることがありま

目の近くでストロボを発光させ ないこと

一時的な視力障害の原因となる ことがあります。

持ち運ぶときに振り回さないこ

ストラップを持ってカメラをぶ らぶらさせると、人や物にぶつけたりしてけが・故障の原因と なることがあります。

液晶モニターに衝撃を与えない

な水で洗い流してください。目 に入った場合は、その後医師の 治療を受けてください。

破損したり、ガラスが割れたり

内部の液がでてくることがあり ます。内部の液が目に入ったり、 体や衣服についたときはきれい

備 する

指示

指示

禁止

禁止

撮影 ずる

再生 /消去する

パソコンに接続する

その 他

> 付 録

指示

禁止

下備 する

撮影 ずる

再生 /消去する

パソコンに接続する


Ō 他

> 付 緑

注意(つづき)

2年に1度くらいは内部の掃除 を販売店に相談すること

機器の内部にほこりがたまると、 火災・故障の原因となることが あります。掃除費用については、 お買い上げの販売店にご相談く ださい。



ヘッドフォンやスピーカーを破 損したり、耳をいためたりする おそれがあります。

AC アダプターについて

AC アダプターの電源プラグは 家庭用交流 100V のコンセン トに接続すること

AC100V 以外で使用すると、 火災・感電の原因となります。

AC アダプターを分解・改造・ 修理しないこと

火災・感電の原因となります。

、警告(つづき) AC アダプターの電源プラグの刃や、

刃の取り付け面にゴミやほこりが付 着している場合は、電源プラグを抜 きゴミやほこりをとること

電源プラグの絶縁低下により、 火災の原因となります。

通電中のACアダプターにふと んをかけたり、暖房器具の近く やホットカーペットの上に置か ないこと

火災・故障の原因となることが あります。

AC アダプターの AC コードは

- ●傷つけたり、延長するなど加 工したり、加熱したりしない こと。
- ●引っ張ったり、重いものを載 せたり、はさんだりしないこ
- ●無理に曲げたり、ねじったり、 束ねたりしないこと。

火災・感電の原因となります。

ぬれた手で AC アダプターの電 源プラグを抜き差ししないこと

感電の原因となることがありま す。



指示

禁止



指示

8

03-19 PDR-T15(J)PL

Page 8



注意(つづき)

AC アダプターの電源プラグを コンセントから抜くときは、 コードを引っ張って抜かないこ



指示


禁止

指示

コードを引っ張って抜くと、 コードやプラグが傷つき、火 災・感電の原因となります。ブ ラグを持って抜いてください。

指定のACアダプターを使用す ること

指定以外のACアダプターを使 用すると、火災・故障の原因と なります。



万一故障したとき、火災の原因 となることがあります。

付属の AC アダプターをこのカ メラ以外の他の用途に使用しな

このカメラ以外の他の用途に使 用すると、火災・故障の原因と なります。


AC アダプターの電源プラグは コンセントの奥まで確実に差し 込むこと

確実に差し込んでいないと、火 災・感電の原因となります。

電池について

電池を加熱したり、分解した 引っ張り り、火や水の中に入れないこと

> 破裂・発火・発熱により、火 災・大けがの原因となります。



破裂・発火・発熱により、火 災・大けがの原因となります。

禁止

備 する

撮影

ずる

再生

川去する

パソコンに接続する

禁止

指定された電池を使用すること 電源プラグ 指定以外の電池を使用すると

トから抜け 火災・故障・誤動作の原因とな ります。



電池は幼児の手の届く場所に置 かないこと

電池をお子さまが飲み込んだり すると、中毒の原因となります。 もし、飲み込んだ場合は、すぐ に医師に相談してください。

電池の液がもれて目に入ったと きは、すぐにきれいな水で目を 洗い、医師の治療を受けること

そのままにしておくと、目に障 害が起きる原因となります。



あ 他

録

付

指示

9



03-19 PDR-T15(J)PL

Page 9

● 安全上のご注意(つづき)●

準備する

撮影する

再生/消去する

パソコンに接続する。その

他

付録

10

電池交換時は、2つの電池全てを新しいものと交換すること

電池の破裂、発火、温度上昇などが発生し、火災、重大な障害、またはカメラの損傷などの原因となることがあります。

新しい電池とは、リチウム電池 の場合は「最近購入した使用推 奨期限内の未使用電池」、ニック ル水素の場合は「最近同時に充 電した電池」を意味します。

タイプの異なる電池または古い 電池と新しい電池を一緒に使用 しないこと

電池の破裂、発火、温度上昇などが発生し、火災、重大な障害、またはカメラの損傷などの原因となることがあります。

長時間カメラを使用した直後に 電池を取り出さないこと

電池が熱くなっているため、やけどの原因となるおそれがあります。

使えないまたは放電した電池を カメラの中に入れっぱなしにし ないこと

電池の破裂、発火、温度上昇などが発生し、火災、重大な障害、またはカメラの損傷などの原因となることがあります。

<u>(1) 注意</u> (つづき)

電池の極性表示(+と-の向き)に注意し、正しく入れること

- 入れ方を間違えると、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

使用済みの電池は電極カバーを つける、またはプラス(+)と マイナス(-)にテープをはる などして保管 座音すること

などして保管、廃棄すること そのまま保管、廃棄すると金属 類でのショートにより、液も れ・発熱・破裂し、やけど・け がの原因となることがあります。











禁止

禁止

03-19 PDR-T15(J)PL

Page 10

充電器について

指定された電池以外充電しない こと

指定以外の電池を充電すると、 火災・故障・感電の原因となり ます。

充電器にドライバやリード線な ど、異物を挿入しないこと

火災・感電の原因となります。



すること

ネックス

禁止

禁止

充電器を水がかかる場所や湿気 の多い場所で使用しないこと

交流 100V 以外を使用すると、

火災・感電の原因となります。

充電器の電源プラグは家庭用交 流 100V のコンセントに接続

火災・感電の原因となります。



水ぬれ禁止

ラップについて

充電器に異常が発生したとき は、すぐに電源プラグをコンセ ントから抜くこと

そのまま使用すると火災・感電 電源ブラグ あやまってストラップを首に巻の原因となります。お買い上げ をコンセン き付けたりすると、窒息やけが たから抜け の販売店にご相談ください。

充電器を分解・改造・修理しな いこと

火災・感電の原因となります。

トから抜け

ぬれた手で充電器の電源プラグ を抜き差ししないこと

感電の原因となることがありま す。



ぬれ手禁止

警告(つづき)

ネックストラップは、幼児や子 供の手の届く場所に置かないこ

などの原因となることがありま す。

ネックストラップをお使いのと きは、電車や車のドアなどに 引っかからないように注意する こと

窒息やけがなどの原因となるこ とがあります。

禁止

指示

録

11

03-19 PDR-T15(J)PL

Page 11

02.10.16, 11:09 AM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

下備 する

撮影 ずる

再生

/消去する パソコンに接続する

> その 他

付

●もくじ●

_	$\overline{}$				
		(はじめに		■画像を一覧表示(サムネイル表示) する	
(準	■取扱説明書をお読みになる前に	2	■画像を消去する ■ズーム再生する	4'2 11
	準備する	■付属品	З	■ 外 日子生する	
	9	■ソフトウェアについて		■再生メニューの設定を変更する	46
	ا	■安全上のご注意 ■もくじ		液晶の明るさ	46
		■カメラの取り扱いについて		 DPOF (Digital Print Order Format) 	16
		■電池について	14	·表示の切換	
	握	■ AC アダプターについて		・スライドショー	47
	撮影する	■充電器について■付属の SD カードについて		・プロテクト	47
	る	■ 夕ッチパネルについて		■ DPOF を設定する	48
				パソコンに接続する	
	再	準備する		■接続するパソコンについて	49
- 1	再生	■各部のなまえ		■画像閲覧ソフトをインストールする	50
	消	■フェースパッドを付け替える ■電池を入れる・取り出す		■カメラをパソコンに接続する ■パソコンで画像を見る	
	姜	■ AC アダプターを使う		■ハソコノで画家を見る	
+	消去する	■ SD カードを入れる・取り出す	24		
\forall \nearrow		■電源を入れる・切る■日付・時刻を合わせる		その他	
(오	■日刊・ 时刻を占わせる ■モードを切り換える (撮影 → 再生)		■カメラの基本設定を変更する	56
	ᅱᅵ		/	・リセット	56
'			$\overline{}$		EC
	に 接	撮影する		· LANGUAGE	56
	に接続す	■撮影する		· LANGUAGE · 自動モード切換 · 日時設定	56 56
	パソコンに接続する	■撮影する ■シーンモードを設定する	30	· LANGUAGE · 自動モード切換 · 日時設定 · サウンド	56 57 57
	に接続する	■撮影する ■シーンモードを設定する ■ストロボを設定する	30	・LANGUAGE・自動モード切換・日時設定・サウンド・タッチセンサー	56 57 57 57
		■撮影する ■シーンモードを設定する ■ストロボを設定する セルフタイマーで撮影する	30	・LANGUAGE ・自動モード切換 ・日時設定 ・サウンド ・タッチセンサー ・オートパワーオフ	56 57 57 57
	に接続する	■撮影する	30 32 34 35	 ・LANGUAGE ・自動モード切換 ・日時設定 ・サウンド ・タッキセンサー ・オートパワーオフ ・バージョン情報 ・フォーマット 	56 57 57 57 57
	そ	■撮影する	30 32 34 35 36	・LANGUAGE・自動モード切換・日時設定・サウンド・タッチセンサー・オートパワーオフ・バージョン情報	56 57 57 57 57
	その	■撮影する	30 32 34 35 36 37	・LANGUAGE ・自動モード切換 ・日時設定 ・サウンド ・タッチセンサー ・オートパワーオフ ・バージョン情報 ・フォーマット	56 57 57 57 57
	その	■撮影する ■シーンモードを設定する ■ストロボを設定する ■セルフタイマーで撮影する ■デジタルズーム撮影する ■動画を撮影する ■撮影メニューの設定を変更する ・カラー ・ISO 感度 ・露出補正	30 32 35 36 37 37	・LANGUAGE ・自動モード切換 ・日時設定 ・サウンド ・タッチセンサー ・オートパワーオフ ・バージョン情報 ・フォーマット ■ SD カードをフォーマットする	56 57 57 57 57
	その他	■撮影する ■シーンモードを設定する ■ストロボを設定する セルフタイマーで撮影する ● 動画を撮影する ■動画を撮影する ・カラー ・ISO 感度 ・露出補正 ・ホワイトバランス	30 34 35 36 37 37 38	・LANGUAGE ・自動モード切換 ・日時設定 ・サウンド ・タッチセンサー ・オートパワーオフ ・バージョン情報 ・フォーマット	56 57 57 57 57
	その	■撮影する ■シーンモードを設定する ■ストロボを設定する。 ■セルフタイマーで撮影する ■対画を撮影する。 ■撮影メニューの設定を変更する…・カラー ・ISO 感度 ・ ポワイトバランス ・画質	30 34 35 36 37 37 38 38	・LANGUAGE	56 57 57 57 57 58 60
	その他	■撮影する ■シーンモードを設定する ■ストロボを設定する セルフタイマーで撮影する ● 動画を撮影する ■動画を撮影する ・カラー ・ISO 感度 ・露出補正 ・ホワイトバランス	30 32 35 36 37 37 38 38	・LANGUAGE	56 57 57 57 57 58 68
	その他	■撮影する ■シーンモードを設定する ■ストロボを設定する ■セルフタイマーで撮影する ■対ジタルズーム撮影する 動画を撮影する ■撮影メニューの設定を変更する ・カラー ・ISO 感度 ・露出補正 ・ホワイトバランス ・画質 ・ブレビュー ・液晶の明るさ	30 32 35 36 37 37 38 38	・LANGUAGE	56 57 57 57 57 57 58
	その他	■撮影する ■シーンモードを設定する ■ストロボを設定する。 ■セルフタイマーで撮影する ■動画を撮影する。 ■撮影メニューの設定を変更する…・カラー ・ISO 感度 ・ 露出補正・・ホワイトバランス・・画質・・プレビュー ・ 液晶の明るさ	30 32 35 36 37 37 38 38 39 39	・LANGUAGE	56 57 57 57 57 58 60 62 62
	その他	■撮影する ■シーンモードを設定する ■ストロボを設定する ■セルフタイマーで撮影する ■対ジタルズーム撮影する 動画を撮影する ■撮影メニューの設定を変更する ・カラー ・ISO 感度 ・露出補正 ・ホワイトバランス ・画質 ・ブレビュー ・液晶の明るさ	30 32 35 36 37 37 38 38 39 39	・LANGUAGE	56 57 57 57 57 58 60 62 62

● カメラの取り扱いについて ●

ご使用の際は、「安全上のご注意」(⊃5ページ) および次の内容をよくお読みになり、記載事項をお守りください。

次のような場所での使用や保管は避けてください

- ・湿気やゴミ、ほこりの多いところ
- ・直射日光のあたるところ
- ・高温または低温のところ
- ・引火性の高いガスが充満しているところ
- ・ ガソリン、ベンジン、シンナーなどの近く
- ・ 振動の激しいところ
- ・油煙や湯気の当たるところ
- ・強い磁場の発生するところ(モーター、トランス、磁石のそばなど)
- ・防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品に長時間接触するところ

砂がかからないようにしてください

・砂はカメラの大敵です。砂がかかると故障の原因になるだけではなく、修理できなくなることもあります。

海辺や砂地、砂ぼこりが起こる場所などでは、特にご注意ください。

結露にご注意ください

カメラを寒いところから急に暖かいところに持ちこんだときなど、内部やレンズなどに水滴がつく(結露する)ことがあります。

その場合は電源を切り、1時間ほどたってからお使いください。また、SD カードに水滴がついたときは、カメラから取り出し、水滴をふき取った後しばらくたってからお使いください。

お手入れするときは

- ・レンズ、液晶モニター表面などは、傷を防ぐためにブロアーブラシなどでほこり をはらい、かわいた柔らかい布などで軽くふいてください。
- ・本体は、かわいた柔らかい布などでふいてください。シンナー、ベンジンおよび 殺虫剤など揮発性の物をかけないでください。変質・変形したり、塗料がはげる などの原因となります。

クレジットカードを近づけないでください

・カメラの前面には磁石が使用されています。クレジットカードなどの磁気カードを近づけないようにご注意ください。データが破壊(消滅)することがあります。

付録

あ

他

備する

撮影

する

再生

/消去する

パソコンに接続する

13



03-19 PDR-T15(J)PL

Page 13



推奨電池

一備する

撮影

ずる

再生

/消去する

パソコンに接続する

カメラの性能を充分に引き出すために下記の電池の使用を推奨します。

- ・単三形ニッケル水素電池(充電可能): Ni-MH1700 (付属) または TH-3 (東芝製) カメラ本体に充電機能はありません。ニッケル水素電池を充電する場合は、付属の 充電器をご使用ください。
- ・単三形リチウム電池(充電不可)
- · CR-V3 リチウム電池パック(充電不可)

推奨電池以外の電池について

単三形マンガン乾電池はご使用になれません。

単三形アルカリ乾電池は応急用として使用できますが、数枚程度の撮影しかできません。 また、低温ではご使用になれません。

ご購入の際には十分ご注意ください。

単三形ニッカド電池は、環境への配慮から推奨しておりません。

電池寿命について

電池のメーカーや保存期間、カメラや電池の温度、撮影条件(ストロボ使用の有無等) により、電池寿命は大きく変動します。また、電池の+極、-極、および電極に接する カメラの端子が汚れておりますと、電流が流れにくくなり、カメラは電池残量がないものと判断してしまいます。電池を出し入れするときには、これらの部分に触らないよう にご注意ください。汚れていた場合は、乾いた布などで汚れをふき取ってください。 付属のニッケル水素電池を使用した場合、以下のようになります。

件 : 25℃、ストロボ使用率 100%

撮影間隔 :30 秒ごとに 1 枚撮影

撮影枚数 : 120 枚

※ここに記載した撮影枚数は参考値です。

電池の上手な使い方

カメラは電源を切った状態でも微弱な電流を消費します。長時間使用しない場合は電池 を取りはずしておくことをおすすめします。ただし、日付・時刻などが初期設定に戻り ますので、ご使用前に再度設定してください。(電池を3時間以上入れておいた場合、電 池を取りはずしても約24時間設定が保持されます。)寒冷地で使用するときは、カメラ や電池を防寒具や衣服の内側に入れるなどして保温しながら使用してください。

電池の性能は低温時に低下し撮影できる枚数が少なくなりますが、25℃程度の常温に戻 ると回復します。

14

03-19 PDR-T15(J)PL

Page 14

02.10.16, 5:29 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

Ō 他 付



このカメラには、必ず指定の AC アダプター(別売)をご使用ください。それ以外の AC アダプターを使用すると、故障の原因となることがあります。

ご使用の際は、「安全上のご注意」(>5ページ) および次の内容をよくお読みになり、 記載事項をお守りください。

- ・ACアダプターの接点部に、他の金属が触れないようにしてください。ショートする 危険があります。
- ・接続するときは、コードのプラグをカメラの DC IN 5V 端子にしっかり差し込んでください。それ以外の端子に差し込むと故障の原因となることがあります。
- ・接続コードを抜くときは、カメラの電源を切り、プラグを持って抜いてください。 コードを引っ張らないでください。
- ・落としたり、強い衝撃をあたえないでください。
- ・高温多湿のところでは使用しないでください。
- ・電池動作中にACアダプターを差し込まないでください。一度電源を切ってから差 し込んでください。
- AC アダプターは室内専用です。
- ・ACアダプターは指定の機器以外には使用しないでください。
- ・使用中、ACアダプターが熱くなることがありますが、故障ではありません。
- ・内部で発振音がすることがありますが、異常ではありません。
- ・ラジオの近くで使用すると、雑音が入る場合がありますので、離してお使いください。
- ・カメラが動作中に電池または AC アダプターをはずすと、日時が保持されないこと があります。日時を設定し直してください。

仕様

AC アダプター (PDR-AC20)

: AC 100 ~ 240V 50/60Hz 電源 定格入力容量 : AC100V 33VA (電気用品安全法)

: DC5V 3A 定格出力 : 0℃~+40℃ 使用温度 保存温度 : -20°C~65°C

最大外形寸法 : 40.0 X 30.5 X 94.2mm (幅/高さ/奥行き)

質量 :約150g 接続コード長さ: 約1.5m : 取扱説明書 付属品

 $AC \supset - F$

付属のACコードは日本国内向け(AC100~125V)です。海外で使用する 場合は、使用する地域の規格に適合したACコードをご使用ください。

03-19 PDR-T15(J)PL

Page 15

02.10.16, 11:09 AM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

下備 する

撮影 する

再生 /消去する

パソコンに接続する

その 他

付 録

15



当社のニッケル水素電池以外は充電しないでください。

・一度に単三形電池4本または単四形電池2本まで充電可能です。単四形電池を充電する場合は、内側の2つをお使いください。

- · ぶつけたり、落としたりした充電器は使用しないでください。修理については、お買い上げの販売店にご連絡ください。
- ・充電が終わったら、コンセントから抜いてください。
- ・周囲の温度が約0℃~40℃の範囲で充電してください。

●メンテナンスについて

- ・定期的に乾いた布で+(プラス)と-(マイナス)の電極を拭いてください。
- ・汚れがひどいときは、充電ができない場合があります。
- ・充電器は砂やほこりを避けて使用または保管してください。
- ・充電器のプラスチックの部分が汚れたら布を水にひたし、よく絞ってから汚れを 拭き取り、乾いた布で仕上げてください。ご使用の際は、完全に乾くまでお待ち ください。また、電極部と電池は、乾いた布だけを使用してください。

●仕様

充電器 (PDR-CGR1)

電源 : AC100 ~ 240V 50/60Hz 5W

定格出力 : DC1.2V 240mA x 4

最大外形寸法: 65.0mm x 26.0mm x105.0mm (幅/高さ/奥行き)

本体質量 : 約85g

・付属の AC コードは日本国内向け(AC 100 \sim 125V)です。海外で使用する場合は、使用する地域の規格に適合した AC コードをご使用ください。

その他

下備 する

撮影

ずる

再生

/消去する

パソコンに接続する

付録

16

Page 16

02.10.16, 11:09 AM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

03-19 PDR-T15(J)PL

_ _

- ① 図のように正しい向きで単三形 ニッケル水素電池をセットする
- ② AC コードを充電器に接続する



③ AC コードの電源プラグをコン セントに差し込む

充電中はインジケーターが点灯し、充電が終了すると自動的に消灯します。充電 完了時間は約9時間です。

- ・ 充電中、電池が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。 ・ 充電直後、電池の温度が高くなることがあります。取扱いにご注意くださ
 - ・テレビやラジオなどの近くで使用すると、受信障害を引き起こす場合があ ります。
 - その場合は、場所を変えて充電してください。
 - ・暖房や日光が直接当たる場所、または温度が 0 $\mathbb{C}\sim40$ \mathbb{C} の範囲を外れる場所での充電は避けてください。
 - ・指定以外の電池を充電しないでください。

●充電池のリサイクルについて

不要になった充電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで充電式電池リサイク ル協力店へお持ちください。

お持ち込みになるときは、+端子、-端子の電極に絶縁テープを貼り、地方自治体 の条例や規則に従ってください。

充電式電池の回収、リサイクル、およびリサイクル協力店に関するお問い合わせ先 社団法人 電池工業会

TEL: 03-3434-0261

ホームページ: http://www.baj.or.jp

備する

ずる

パソコンに接続する

付 録

17



03-19 PDR-T15(J)PL

Page 17

02.10.16, 11:09 AM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

撮影

再生 /消去する

その他

● 付属の SD カードについて ●


このカメラでは、記録媒体にSDメモリーカードを使用しています。取扱説明書の中ではSDメモリーカードを「SDカード」とよんでいます。付属のSDカードの取り扱いについては、以下の点にご注意ください。このカメラは、SD規格 Ver.1.01 に準拠しています。

で使用上の注意

- ・SD カードは不揮発性の半導体メモリー(NAND 型フラッシュ EEP-ROM)を内蔵しています。通常のご使用で記録したデータが破壊(消滅)することはありませんが、誤った使い方をするとデータが破壊(消滅)することがあります。記録されたデータの破壊(消滅)については、故障や損害の内容・原因に関わらず当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- ・SD カードはメモリーの一部をSD カードに基づくシステム領域として使用するため、ご使用いただけるメモリー容量は表示の容量より少なくなっています。
- ・SD カードはフォーマット済みですので、そのままご使用になれます。画像やフォルダを消去するためにフォーマットする場合は、必ずカメラでフォーマットを行ってください。他の機器(パソコン等)でフォーマットを行うと、データの書きこみや読み出しができない、あるいは書きこみ速度が遅くなるなどの不具合が発生することがあります。
- ・大切なデータはバックアップを取っておくことをおすすめします。

誤消去防止について

大切なデータを誤って消去しないために、カード側面のライトプロテクトタブを「LOCK」に切り換えると、書き込み禁止状態(ロック状態)にすることができます。記録、編集、消去するときはロック状態を解除してください。



その他

付

緑

18

一備する

撮影

ずる

再生

消

子する

パソコンに接続する

メモリーの種類 : NAND 型フラッシュメモリー

動作温度 : 0 ~ 55℃ 保存温度 : - 20 ~ 65℃ 動作 / 保存湿度 : 30 ~ 80%RH

上記範囲でも、結露するような温度変化は与えないでください。

外形寸法 : 24.0 X 32.0 X 2.1 mm (幅 X 奥行き X 高さ)

質量 : 約2g

運要

仕様

・使用可能な市販のSDカードについては、ホームページでご確認ください。・東芝デジタルスチルカメラホームページ:

http://www2.toshiba.co.jp/mobileav/camera/

2002年10月までに発売されたSDカードで検証を行っています。

Page 18

02.10.16, 11:09 AM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

03-19 PDR-T15(J)PL




● タッチパネルについて ●

このカメラは、POWER スイッチおよびシャッターボタン以外の入力操作をタッチパネルによって行います。

タッチパネルの採用で操作性が向上し、外観もボタン類がなくなってすっきりしたデザインとなりました。

また、独立させた4つのキーアイコンに特別な機能を持たせました。それぞれの機能につきましては、下の参照ページをご覧ください。



Øx€

・タッチパネルは指でも操作できま すが、付属のスタイラスペンを使 用すると操作ミスを軽減できます。

重要・タッチパネルを強く押さえたり爪や 硬いもの、先のとがったもので操作 しないでください。タッチパネルを 傷つけることがあります。

・タッチパネルに格子状の線が見えますが、異常ではありません。

[■] メニューキー (⊃37、46、56ページ)

撮影メニュー、再生メニュー、セットアップメニューを表示します。

撮影メニュー:カラー、ISO感度、露出補正、ホワイトバランス、画質、

プレビュー、液晶の明るさ

再生メニュー:液晶の明るさ、DPOF、表示の切換、スライドショー、プロテクトセットアップ: リセット、LANGUAGE、自動モード切換、日時設定、サウンド、タッチセンサー、オートパワーオフ、バージョン情報、フォーマット

[**☆**] ディスプレイキー (⊃ 29、40 ページ)

画面上の文字やアイコンの表示 / 非表示を切り換えます。また、アイコンを表示させているときは、以下の設定を行うことができます。

撮影モード時:シーンモード、ストロボ、セルフタイマー

再生モード時: サムネイル表示、画像の消去

[●] ズームキー (⊃35、43ページ)

ズームを行います。

撮影モード時: デジタルズーム撮影を行います。

再生モード時: ズーム再生を行います。

[🗘] モードキー (コ27ページ)

撮影モードと再生モードを切り換えます。

撮影モード時: 再生モードになります。 再生モード時: 撮影モードになります。



·備する | 増

撮影する

再生/消去するパソコンに接続する

その他


付録

19

03-19 PDR-T15(J)PL

Page 19

●各部のなまえ●



このカメラはお好みに合わせてフェースパッドを付け替えることができます。フェースパッドはさまざまな種類のものをご用意しておりますので、お近くの販売店でお求めください。フェースパッドを付け替えるときは、カメラを落とさないようにご注意くださ W)

フェースパッドをはずす







- 電池 /SD カードカバーを開けます。 電池 /SD カードカバーをスライドさせ①、開けます②。
- ② フェースパッドの下側からはずします。
- ③ フェースパッド上部のツメをはずします。

フェースパッドを付ける









- ① 電池 /SD カードカバーを開けます。 電池 /SD カードカバーをスライドさせ①、開けます②。
- ② フェースパッド上部のツメを本体に掛けます。
- ③ フェースパッドの下側をパチンと音がするまでしっかりと本 体にはめます。

本体とフェースパッドの間にすき間がないことをご確認ください。

電池/SDカードカバーを閉めます。 電池 /SD カードカバーを閉め①、スライドします②。 カバーが確実に閉まっていることをご確認ください。

撮影 ずる

再生 /消去する

付

21

20-27 PDR-T15(J)準備

Page 21

02.10.16, 11:10 AM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

パソコンに接続する

その他

録

電池を入れる・取り出す

単三形電池2本を使用します。マンガン電池はご使用になれません。 電池を入れる前に、「電池について」(> 14ページ)をよくお読みください。

電池を入れる

重要

準備する

撮影

ずる

再生

/消去する

パソコンに接続する

そ

の

他

付 録 ・AC アダプターをつないでいる場合は、電源がオフになっていることをご確認く | ださい。

・正常な終了動作をしていない状態で電池を装着した場合、正常に起動しないこ とがあります。この場合はもう一度電源を入れ直してください。







- 電池/SDカードカバーを開けます。 電池/SDカードカバーをスライドさせ①、開けます②。
- ② 図のように正しい向きで電池を入れます。
- ③ 電池 /SD カードカバーを閉めます。 電池/SDカードカバーを閉め①、スライドします②。 カバーが確実に閉まっていることをご確認ください。

電池を取り出す



- 電池を取り出すときは、必ずカメラの電源をオフにしてから行ってください。 電源が入った状態で電池を取り出すと、故障や大切なデータが壊れる原因とな ることがあります。
- ・電源が入った状態で電池を取り出すと、設定内容が初期設定に戻る場合があり ます。

電池残量表示

電源がオンの状態では、液晶モニターに電池残量が表示されます。

表示					
意味	電池残量十分	電池残量半分以下	電池残量わずか	電池残量なし	

・初めて使うとき、または電池を入れずに放置したときは、日時設定 (⇒ 26 ページ) を行ってください。


22



屋内などコンセントがある場所では、ACアダプター(別売)を使うと長時間使用する ことができます。また、電池消耗による撮影の失敗やパソコンへのデータ転送の失敗などを防ぐことができます。ACアダプターの取り扱いについては、「ACアダプターにつ いて」(つ15ページ)をよくお読みください。



- ・AC アダプターの抜き差しは必ずカメラの電源をオフにしてから行ってください。電源が入った状態で行うと、電池が入っている状態であっても、故障や大切なデータが壊れる原因となることがあります。
 - ・電源が入った状態でACアダプターの抜き差しを行うと、設定内容が初期設定 に戻る場合があります。
 - ・正常な終了動作をしていない状態でACアダプターを使用した場合、正常に起動しないことがあります。この場合はもう一度電源を入れ直してください。
 - ・カメラ本体を用いて電池を充電することはできません。ニッケル水素電池を充 電する場合は、付属の充電器をご使用ください。



- ① AC アダプターの接続プラグをカメラの DC IN 5V 端子に 差し込みます。
- ② AC アダプターと AC コードを接続します。
- ACアダプター電源プラグをコンセントに差し込みます。

撮影 する

再生 /消去する

パソコンに接続する

その他

付 録

23



Page 23

● SDカードを入れる・取り出す ●

運要

準備する

撮影する

再生

/消去する

パソコンに接続する

その

他

付

録

・SD カードの取り扱いについては、「付属の SD カードについて」(**⊃** 18 ページ) を必ずお読みください。

- ·SDカードの抜き差しは必ずカメラの電源を切った状態で行ってください。電源が入っている状態で行うと、故障や大切なデータが壊れる原因となる場合があります。
- ・このカメラは MultiMediaCard $^{\text{TM}}$ (マルチメディアカード) には対応しておりません。

SD カードを入れる









- ① カメラの電源が入っていないことを確認します。電源が入っている場合は、電源をオフにしてください。□ 電源を切る ⇒ 25ページ
- ② 電池 /SD カードカバーを開けます。 電池 /SD カードカバーをスライドさせ①、開けます②。
- **③ 図のように正しい向きでSDカードを入れます**。 しっかり奥まで差し込んでください。
- **電池/SDカードカバーを閉めます。** 電池/SDカードカバーを閉め①、スライドします②。 カバーが確実に閉まっていることをご確認ください。

SD カードを取り出す

- ① カメラの電源が入っていないことを確認します。 電源が入っている場合は、電源をオフにしてください。 ☞ 電源を切る → 25 ページ
- ② 電池/SD カードカバーを開け、SD カードを取り出します。 SD カードをいったん奥に押してむと SD カードが少し手前に出てきます。



·SDカードへ記録中(インジケーターが赤点灯中)は、絶対に電池/SDカードカバーを開けたり、SDカードを取り出さないでください。SDカードまたはSDカードのデータが破壊されることがあります。

24

Page 24

電源を入れる・切る

電源を入れる





- 電池とSDカードを入れます。 ☞ 電池を入れる (322ページ) ☞ SDカードを入れる (**⊃**24ページ)
- POWER スイッチを矢印の方向にスライドします。 インジケーターが点灯し、撮影モードで起動します。

何も操作をせずに一定時間が経過すると、オートパワーオフになります。オートパワー オフとは、電池の消耗を防ぐために電源が切れた状態になる機能です。通常の状態に戻 すには、POWERスイッチをスライドしてください。

☞ オートパワーオフラ57ページ



・電源を入れたとき、ストロボ充電に数秒かかることがあります。ストロボ充電中はインジケーターが赤点滅します。ストロボ充電中は撮影できませんので充電が完了してから撮影してください。

電源を切る

① POWER スイッチをスライドします。

撮影する

再生 川去する

パソコンに接続する その他

> 付 録

25

20-27 PDR-T15(J)準備

Page 25

● 日付・時刻を合わせる ●

Page 26

準備する

撮影

ずる

再生

/消去する

パソコンに接続する

その

他

付

録

26

20-27 PDR-T15(J)準備




02.10.16, 9:54 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

このカメラで撮影モードと再生モードを切り換えるには、2つの方法があります。

|モードキーを使う

モードキーにタッチするたびに、撮影モードと再生モードが切り 換わります。



タッチセンサー/自動モード切換機能を使う

このカメラは、タッチセンサー/自動モード切換機能を備えています。 ここでタッチセンサー機能と自動モード切換機能について説明します。

シャッターボタンに触れると・・・(タッチセンサー機能) 再生モードのときに撮影しようとしてシャッターボタンに触れると撮影モードに 切り換わります。これを「タッチセンサー機能」といいます。シャッターボタン は人の指が触れたことを感知します。初期設定ではオフになっています。 ☞ タッチセンサー 357ページ



- タッチセンサー機能を使用するときは素手でシャッターボタンに触れてください。手袋を着用したり、絆 創膏を貼った指で触れると正しく動作しないことがあ ります。
- ・人や天候によってはタッチセンサーが感知しにくい場 合があります。



撮影すると・・・(自動モード切換機能)

撮影後、シャッターボタンから指を離して設定した時間が経過すると再生モードに切り換わります。これを「自動モード切換機能」といいます。切り換え時間は、2秒から30秒までお好みに合わせて設定できます。初期設定ではオフ になっています。

☞ 自動モード切換 3 56 ページ

「タッチセンサー機能」と「自動モード切換機能」はお好みの設定でご使用ください。



・電池を入れずに放置した後では、タッチセンサー機能と自動モード切換機能が 初期設定(オフ)に戻ることがあります。この場合は、再度設定してください。

27



Page 27

02.10.16, 11:10 AM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

撮影 する

再生 /消去する

パソコンに接続する

その 他

付 緑 ① 電池とSDカードをカメラに入れ、電源を入れます。 撮影モードで起動します。

② 液晶モニターを見ながら構図を決めます。 液晶モニターが暗い場合は、明るさ調整を行ってください。 ☞ 液晶の明るさ 3 39ページ

③ シャッターボタンを半押しします(ハーフシャッター)。

ハーフシャッターで自動ピント合わせ(オート フォーカス)と自動露出制御を行います。露出と は、絞り(光量調整機構)とシャッタースピードの 組み合わせのことです。

ハーフシャッターでピントと露出が適正値でロック されると、高い音が鳴り、シャッタースピードが早 く手ブレをするおそれのない場合はインジケーター が緑点灯し、シャッタースピードが遅く手ブレをする可能性が高い場合はインジケーターが緑点滅しま す。ピントまたは露出が適正値にならなかった場合



は、低い音が鳴りインジケーターが赤点滅します。この場合、ピントは無限遠 (ストロボ使用時は 1.5m)、露出は一番近い値にロックされます。

単押しの状態からシャッターボタンをさらに押します(フル シャッター)。

撮影されます。撮影するときは、指やストラップがレンズやストロボにかからな いようにご注意ください。

ハーフシャッターを行わずにいきなりフルシャッターにすると、ピントと露出がロックするまで撮影されません。シャッターチャンスを逃さないためにも、ハーフシャッターを行うことをおすすめします。



- **季要**・SDカードへ記録しているときは、インジケーターが赤点灯します。インジケーター点灯中は、電池 /SDカードカバーを開けたり、電池や SDカードを取り出したりしないでください。SDカードや SDカードのデータが破壊される場合が あります。
 - ・ストロボ充電に数秒かかることがあります。ストロボ充電中はインジケーターが赤点滅します。ストロボ充電中は撮影できませんので、充電が完了してから撮影してください。
 - ・撮影された画像は、液晶モニターに映っている範囲より左右が広めに記録され ます。



・自動モード切換が設定されていると、撮影後、シャッターボタンから指を離して設定した時間が経過すると自動的に再生モードに切り換わります。続けて撮影する場合は、自動モード切換を off にしてください。

☞ 自動モード切換 ⊃ 56ページ

28

Page 28

02.10.16, 11:11 AM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

28-39 PDR-T15(J)撮影



撮影する

備する

る

再生 川去する パソコンに接続する

そ Ō 他

> 付 録


撮影インフォメーションの表示/非表示を切り換える

撮影インフォメーションを表示すると、撮影モードでのカメラの状態がわかります。また、シーンモード、ストロボ、セルフタイマーの設定を変更するときも、撮影インフォメーションを表示してから行います。

- ☞ シーンモードを設定する 30ページ
- ☞ ストロボを設定する ⊃ 32 ページ
- ☞ セルフタイマーで撮影する 3 34 ページ

撮影モードの状態で・・・

☞ モードを切り換える 3 27 ページ



① [※]ディスプレイキーに タッチします。

撮影インフォメーションの表示/ 非表示が切り換わります。





ズームアイコン・ (x2、x4) ⇒ 35ページ



– **シーンモードアイコン ⊃** 30ページ

-**ストロボアイコン ⊃** 32ページ

- **セルフタイマーアイコン ⊃** 34ページ

- 撮影可能枚数

Øx€

- ・液晶モニターには常に明るい点、暗い点、色がついている点などがある場合がありますが、故障ではありません。また記録される画像には、このような点はありません。
- ・被写体の違いにより記録される画像のデータ量が一定ではないため、撮影後、 撮影可能枚数が減らない、または2枚分減ることがあります。

29



28-39 PDR-T15(J)撮影

Page 29

02.10.16, 11:11 AM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

準備する

撮影する

再生/消去する

パソコンに接続する

その他


付録

● シーンモードを設定する ●

撮影する状況に応じたシーンモードを選択することにより、カメラが最適な設定を自動的に行います。

撮影モードの状態で・・・

☞ モードを切り換える ⊃ 27ページ



① 撮影インフォメーションを 表示します。

[*] ディスプレイキーにタッチすると、操作インフォメーションの表示/非表示が切り換わります。



0012

② [🖫] シーンモードアイコ ンにタッチします。

シーンモード選択アイコンが一覧表示されます。もう一度[1]シーンモードアイコンにタッチすると、一覧表示が消えて元の設定が保持されます。



③ 撮影する状況に最適なシーンモードを選び、そのアイコンにタッチします。

選択したシーンモードアイコンが表示されます。



それぞれのシーンモードについては、31ページをご覧ください。

そ の 他

準備する

撮影する

再生

川去する

パソコンに接続する

付録

30

28-39 PDR-T15(J)撮影

Page 30





● シーンモードを設定する(つづき)●

シーンモードについて

シーンモードには、次の7種類があります。

[🔼] オート

特別な設定は行いません。 使用可能なストロボ: すべて

[🚱] スポーツ

動きの速い被写体を撮影したいときに選びます。 使用可能なストロボ:[※]発光禁止

[関] マクロ

距離が約 15cm \sim 40cm の被写体を撮影したいときに選びます。 使用可能なストロボ: [※] 発光禁止

[] 強制発光

[🗻] 風景

風景などを撮影したいときに選びます。 使用可能なストロボ: [▼]発光禁止

[💇] 夜景

夕暮れや夜景を背景にして人物を撮影したいときに選びます。 使用可能なストロボ:[图]スローシンクロ

[] ポートレート

人物を撮影したいときに選びます。

使用可能なストロボ: [🕭] 赤目軽減オート [[] 赤目軽減強制発光

[📜] 動画

動画を撮影したいときに選びます。

使用可能なストロボ: [▼]発光禁止

☞ 動画を撮影する 3 36 ページ

下備 する

再生 消去する

付 録

31

28-39 PDR-T15(J)撮影

Page 31

02.10.16, 11:11 AM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

パソコンに接続する

その他

ストロボを設定する

ストロボを設定して撮影します。


撮影する状況に応じてストロボの設定を行ってください。ストロボの光が届く範囲は、 約0.4m~2.0mです。

撮影モードの状態で・・・

☞ モードを切り換える ⊃ 27ページ

表示します。

[**※**] ディスプレイキーにタッチすると、撮影インフォメーションの表 示/非表示が切り換わります。



下備 する

撮影する

再生

/消去する

パソコンに接続する

その


他

付

録



*



ストロボ選択アイコンが一覧表示されます。もう一度[3]ストロボアイコンにタッチすると、一覧表示が消えて元の設定が保持されます。





③ お好みのストロボ設定を選 び、そのアイコンにタッチ します。

選択したストロボアイコンが表示さ れます。



それぞれのストロボ設定については、33ページをご覧ください。



ストロボ充電に数秒かかることがあります。ストロボ充電中はインジケーターが表点滅します。ストロボ充電中は撮影できませんので、充電が完了してから 撮影してください。



背景が暗いところで [**5**] スローシンクロで撮影する場合や、暗い場所で [**5**] 発光禁止で撮影する場合は、シャッタースピードが遅くなります。手ぶれ防止のために、台の上などに固定して撮影することをおすすめします。

・ストロボ設定は、電源を切ったりオートパワーオフ機能が働いても解除されま

32



28-39 PDR-T15(J)撮影

Page 32

ストロボについて

ストロボ設定には、次の6種類があります。

[気] オート

状況に応じてストロボが自動的に発光します。

[🔀] 発光禁止

ストロボは発光しません。室内照明を利用しての撮影、舞台や室内競技などのストロボの光が届かない距離での撮影に使用します。

[] 強制発光

必ずストロボが発光します。逆光、蛍光灯などの人工照明下での撮影に使用します。

[気] スローシンクロ

シャッタースピードを遅くして、同時にストロボも発光します。逆光、蛍光灯などの 人工照明下や、夜景を背景にした人物など、被写体だけでなく背景もきれいに写した いときに使用します。

[] 赤目軽減強制発光

赤目現象とは、暗いところで人物をストロボ撮影した場合に目が赤く写る現象で、ストロボの光が目の中で反射するために起こります。赤目軽減強制発光にすると、ストロボは必ず発光し、さらに赤目現象を軽減する効果があります。赤目軽減は、写される人にカメラへ視線を向けてもらったり、なるべく近づいて撮影したりすると効果があがります。

[Ao] 赤目軽減オート

状況に応じて自動発光し、さらに赤目現象を軽減する効果があります。

- 備する | 撮

再生/消去する

パソコンに接続する

その他

付録

33

28-39 PDR-T15(J)撮影


Page 33

● セルフタイマーで撮影する ●

セルフタイマーを使うと、シャッターボタンを押してから 10 秒後または 2 秒後(設定によって変更可能)に自動的に撮影されます。

撮影モードの状態で・・・

☞ モードを切り換える ⊃ 27ページ



撮影インフォメーションを表示します。

[*] ディスプレイキーにタッチすると、撮影インフォメーションの表示/非表示が切り換わります。





② [🖫] セルフタイマーアイ コンにタッチします。

セルフタイマー選択アイコンが一覧表示されます。もう一度[編]セルフタイマーアイコンにタッチすると、一覧表示が消えて元の設定が保持されます。





部好みのセルフタイマー設定を選び、そのアイコンにタッチします。

選択したストロボアイコンが表示されます。



その他

準備する

撮影する

再生

/消去する

パソコンに接続する

それぞれのセルフタイマーの設定は以下の通りです。

[🔐] : セルフタイマーを設定しません。

[🛂] : 2秒後に撮影されます。 [📆] : 10秒後に撮影されます。

付録

・セルフタイマー設定は、セルフタイマーで撮影を行うか、電源を切ったりオートパワーオフ機能が働くと解除されます。

・動画撮影では、セルフタイマーは使用できません。

34

—

28-39 PDR-T15(J)撮影


Page 34

● デジタルズーム撮影する ●

デジタルズームとは、画面中央を拡大して見かけ上の倍率をあげる機能です。 デジタルズームの倍率が上がると、画質が粗くなります。

撮影モードの状態で・・・

☞ モードを切り換える 3 27 ページ



[№] ズームキーにタッチします。

液晶モニターに「x2」と表示され、 画面中央が2倍に拡大されます。



[∮] ズームキーを押すと、下の図のように2倍→4倍→ズームなしの順で切り換わります。



・デジタルズームは、電源を切ったり、オートパワーオフ機能が働いたり、モードを変更したり、メニューを表示させると解除されます。

付録

その他

準備する

再生

/消去する

パソコンに接続する

35

28-39 PDR-T15(J)撮影


Page 35

動画を撮影する

動画を撮影することができます。

撮影モードの状態で・・・

☞ モードを切り換える ⊃ 27ページ



準 下備 する

撮影する


再生

/消去する

パソコンに接続する

その 他 シーンモードを[原]に設定します。

☞ シーンモードを設定する 30 ページ







② シャッターボタンを全押し します。

動画の撮影が始まり、 ターが赤色に点灯します。

もう一度シャッターボタンを全押しすると、動画の撮影を終え、画像が SDカードに記録されます。



■ 動画の記録時間について

SDカードに記録できる目安は以下の通りです。ただし、動画の最長記録時 間は、1分10秒です。

SDカード容量	8MB	16MB	32MB	64MB	128MB	256MB	512MB
記録時間	43秒	1分36秒	3分25秒	7分00秒	14分11秒	28分14秒	56分58秒



・SD カードへ画像を記録しているときは、インジケーターが赤色に点灯します。 インジケーターが点灯中は、電池 /SD カードカバーを開けないでください。 SD カードや SD カードのデータが壊れる場合があります。



- **『女王**・動画の画像サイズは、320×240です。クオリティの設定はできません。
 - ・シーンモードが [🦷] のときは、ストロボ撮影をすることはできません。
 - ・動画は静止画よりもSDカードへの記録に時間がかかります。
 - ・音声は記録されません。
 - ・動画撮影では、セルフタイマーは使用できません。

28-39 PDR-T15(J)撮影

Page 36

02.10.16, 5:31 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC


36

付

録

● 撮影メニューの設定を変更する ●

撮影に関する設定を行います。カラー、露出補正、ホワイトバランスは電源を切ったり オートパワーオフ機能が働くと初期設定に戻ります。



[日] メニューキーにタッチ します。

メニューアイコンが表示されます。 メニューから抜けるには、[圓] メニューキーにタッチします。



下備 する

再生

川去する

パソコンに接続する

その他

ー撮影メニュー ■ 再生メニュー セットアップ ② [] 撮影メニューにタッチします。

撮影メニューが表示されます。 撮影メニューから抜けるには、[**国**] メニューキーにタッチします。



撮影メニューの項目は以下の通りです。

カラー

-----撮影する画像のカラーを設定します。

[■]:カラー画像で撮影します。 [☑]:白黒画像で撮影します。 [圖]:セピア画像で撮影します。



ISO 感度

ISO 感度は数字が増えるほど感度が上がります(少ない光でも明るく撮影できます)が、同時にノイズも増えます。

[100]: ISO100 相当の感度で撮影します。

[]: IS0100~IS0200 相当の感度で撮影します。 []: IS0100~IS0400 相当の感度で撮影します。



37

28-39 PDR-T15(J)撮影

Page 37

● 撮影メニューの設定を変更する(つづき)●

露出補正

一備する

撮影する

再生

/消去する

パソコンに接続する

その

他

このカメラは自動的に露出(絞りとシャッタースピードの組み合わせ)を決定して画像の明るさを調節しますが、画面の中に極端に明るい部分や暗い部分があると、目的の被写体が暗すぎたり明るすぎたりすることがあります。

これを補正するのが露出補正機能です。

[+]、[-] にタッチすると、1 つずつ補正値が増減します。補正値の最大値は+3、最小値は-3 です。効果のある被写体と設定値は次の通りです。



+補正

- ・白っぽい紙に黒い文字が書かれている印刷物
- ・逆光での人物撮影
- ・スキー場などの明るい場所や反射が強いとき
- ・画面内の大部分を空が占めるとき

一補正

- ・スポットライトを浴びた人物(特に背景が 暗いとき)
- ・黒っぽい紙に白い文字が書かれた印刷物
- ・常緑樹または色の濃い葉など反射率が低いとき

ホワイトバランス

人間の目は、照明が変化しても白い被写体は白く見えるという順応性を持っています。しかし、カメラなどでは被写体の周辺の光の色に合わせて色のバランスを調整する必要があります。この色の調整のことを「ホワイトバランスを合わせる」といいます。ここでは、特定の照明で撮影するときのホワイトバランスを設定します。

[く]、[>] で適正なホワイトバランスを選択し、設定します。



[AUTO]:自動で調整します。

[※]:屋外(はれ)での撮影。 [※1]:クールホワイト色蛍光灯下での撮影。

[漢2]:標準色蛍光灯下での撮影。

[🛕]: 白熱灯下での撮影。

[▲]:屋外(くもり)での撮影。

録

38

付

—

28-39 PDR-T15(J)撮影

Page 38

● 撮影メニューの設定を変更する(つづき)●

画質

画質を設定します。

[**園**]:ハイクオリティ 1600x1200サイズで高画質。

[🖫]: スタンダード 1600x1200 サイズで通常の画質。 [🛊]: エコノミー 800x600 サイズで通常の画質。



下備 する

再生

消去する

パソコンに接続する

その他

撮影可能枚数

撮影可能枚数は以下の通りです。

画質モード	8MB	16MB	32MB	64MB	128MB	256MB	512MB
** ハイクオリティ	6	14	30	62	127	253	511
🖫 スタンダード	12	28	59	122	248	496	1000
キ エコノミー	51	107	224	460	931	1858	3743

被写体によって記録されるデータ量が一定ではないため撮影可能枚数は必ずしも表の通 りではありません。

プレビュー

撮影後のプレビュー画面のオン/オフを設定します。

[❷]:プレビュー画面をオンに設定します。 [❷]:プレビュー画面をオフに設定します。

液晶の明るさ

液晶モニターの明るさを設定します。

[●]:液晶モニターを暗めに設定します。

[●]:液晶モニターを通常の明るさに設定します。

[☀]:液晶モニターを明るめに設定します。







39

付 録

28-39 PDR-T15(J)撮影

Page 39



電池とSDカードをカメラに入れ、電源を入れます。

撮影モードで起動します。

一備する

撮影

ずる

再生/消去する

に接続する

その

他

付

録

40

② 再生モードにします。
[♣] モードキーにタッチします。
「☞ モードを切り換える ⇒ 27 ページ

最後に撮影された画像が表示されます。

[**⟨・**]、[**・〉**] アイコンで前後の画像を1つずつ再生できま す。




再生インフォメーションの表示/非表示を切り換える

再生インフォメーションを表示すると、画像の詳細情報が表示されます。また、画像の一覧表示(サムネイル表示)や画像の消去も、再生インフォメーションを表示してから 行います。

- ☞ 画像を一覧表示(サムネイル表示)する 341ページ
- ☞ 画像を消去する 342ページ

再生モードの状態で・・・

☞ モードを切り換える 327ページ



🕕 [🛠] ディスプレイキーに タッチします。

再生インフォメーションの表示/非 表示が切り換わります。

電池残量表示



再生モードアイコン

⊃ 22ページ ・サムネイルアイコン ⊃41ページ 消去アイコン ⊃ 42ページ **=**100-0093

フォルダNo.-

画像No.

∮ ∀ E

最後の画面が表示されているときに $[\cdot, \cdot)$] アイコンにタッチすると、最初の画像が表示されます。最初の画像が表示されているときに $[\cdot, \cdot]$ アイコンにタッ チすると、最後の画像が表示されます。

再生インフォメーションが表示されていないときは、画像の右端および左端を タッチすると前後の画像を表示することができます。


40-43 PDR-T15(J)再生

Page 40

6 つの画像を一画面に表示します。これをサムネイル表示といいます。画像が多いとき、目的の画像を素早く探すことができます。

再生モードの状態で・・・

☞ モードを切り換える う27ページ



可生インフォメーションを 表示します。

[★] ディスプレイキーにタッチすると、再生インフォメーションの表示/非表示が切り換わります。



② [□] サムネイルアイコン にタッチします。

画像が一覧表示(サムネイル表示)さ れます。



画像にタッチするとその画像が選択された状態になります。選択された画像にもう一度 タッチすると、その画像が全画面表示になります。

画像が7つ以上ある場合は、[\P ・]、[\P ・] アイコンにタッチすると、画面がスクロールし て他の画像を見ることができます。

動画撮影された画像のサムネイルには、[🖳] 動画アイコンが表示されます。

[[偏]] にタッチすると、選択されている画像を消去することができます。

☞ 画像を消去する 3 42 ページ

・サムネイル表示は電源を切ったり、オートパワーオフ機能が働いたり、モードを変更したり、メニューを表示すると解除されます。

41

40-43 PDR-T15(J)再生

Page 41

02.10.16, 11:11 AM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

下備 する

撮影 する

再生/消去する

ノに接続する

その他


付 録

● 画像を消去する ●

撮影した画像の消去を行います。

再生モードの状態で・・・

☞ モードを切り換える 327ページ



準

下備 する

撮影する

再生/消去する

に接続する

そ

の

他

付

録

再生インフォメーションを表示します。

[*****] ディスプレイキーにタッチすると、再生インフォメーションの表示/非表示が切り換わります。





[2] | 消去アイコンにタッチします。

消去選択アイコンが一覧表示されます。もう一度[[[]]] 消去アイコンにタッチすると、一覧表示が消えまな






すべての画像およびフォルダを消去します。このアイコンに タッチすると画面中央に「すべての画像を消去しますか?」 と表示されます。

消去するときは[6]]、消去しないときは[2]]にタッチしてください。[6]]にタッチすると再確認画面が表示されます。

っ える う う と き は [**はい**] 、 行わないと き は [**いいえ**]に タッ チ して く だ さ い。



現在表示されている画像を消去します。このアイコンにタッチすると画面中央に「この画像を消去しますか?」と表示されます。

消去するときは[**個**]、消去しないときは[**、**]にタッチしてください。





■要・ズーム再生は電源を切ったり、オートパワーオフ機能が働いたり、モードを変更したり、メニューを表示させると解除されます。

☞プロテクト 347ページ

· SD カードのライトプロテクトタブが「LOCK」になっているときは、画像の消去ができません。

☞ 付属のSDカードについて **⊃** 18ページ

42



● ズーム再生する

画像を拡大して再生します。

再生モードの状態で・・・

☞ モードを切り換える う27ページ



[・・]、[・・〉] アイコンに タッチして拡大したい画像 を表示します。



*

② [🔎] ズームキーにタッチ じます。


2倍に拡大された画像が表示されま



画面の左上に表示された黒枠は画像全体を示し、その中の四角い部分は現在液晶モニターに表示されている部分を示します。

[△]、[▽]、[⟨]、[⟩]にタッチすると画面に表示される部分が移動します。

[🄎] ズームキーを押すと、下の図のように2倍→4倍→ズームなしの順で切り換わり ます。



- ・ズーム再生は電源を切ったり、オートパワーオフ機能が働いたり、モードを変更したり、メニューを表示させると解除されます。
 - ・このカメラ以外で撮影した画像は、ズーム再生できない場合があります。
 - 動画はズーム再生できません。

パソコンに接続する

その他

43

Page 43

02.10.16, 11:11 AM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

40-43 PDR-T15(J)再生

下備 する

撮影する

再生/消去する

付 録



動画撮影した画像を再生します。

再生モードの状態で・・・

☞ モードを切り換える う27ページ



① [⟨··]、[··⟩]アイコンに タッチし、動画撮影された 画像を選びます。

動画撮影された画像は、ディスプレイ画面に [┣┳┣] アイコンが表 示されます。






チします。

動画の再生が始まります。



再生中に[◀]、[▶]アイコンにタッチしている間は、早戻し、早送りがで



・動画を終わりまで再生すると、最後の画面で一時停止状態になります。
・動画では、ズーム再生、DPOF 機能は使用できません。

Page 44

付 録

準備する

撮影する

再生/消去する

パソコンに接続する

その他

44

44-48 PDR-T15(J)再生

02.10.16, 9:53 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC


■動画の再生を止める

[■] **アイコンにタッチします。** 動画の先頭に戻って再生を停止します。

■ 動画の再生を一時停止する

[] アイコンにタッチします。

例:一時停止中



ふつうの再生に戻すには、[▶] アイコンにタッチします。

一時停止中に[◀II]、[II▶]アイコンにタッチしている間は、コマ戻し、コマ送りができます。

一時停止中に [■] アイコンにタッチすると、動画の先頭に戻って再生を停止します。

44-48 PDR-T15(J)再生

Page 45

02.10.16, 9:53 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

準備する

撮影する

再生/消去する

パソコンに接続する


その他

付録

45



再生に関する設定を行います。スライドショー以外の設定は、電源を切ったりオートパワーオフ機能が働いても解除されません。スライドショーは電源を切ると解除されます。



準備する

撮影

ずる

再生

/消去する

パソコンに接続する

その

他

[■]メニューキーにタッチします。

メニューアイコンが表示されます。 メニューから抜けるには、[**国**] メニューキーにタッチします。





② [▶] 再生メニューにタッチします。

再生メニューが表示されます。 再生メニューから抜けるには、[**国**] メニューキーにタッチします。



 $[\, \bigstar\,]$ 、 $[\, \bigstar\,]$ アイコンにタッチすると設定する項目が一つずつスクロールして表示されます。

再生メニューの項目は以下の通りです。

液晶の明るさ

液晶モニターの明るさを設定します。

[●] :液晶モニターを暗めに設定します。

[[♠]] :液晶モニターを通常の明るさに設定します。



DPOF (Digital Print Order Format)

DPOF とは、プリントのための情報を直接 SD カードなどの メディアに記録することを定めた規格です。DPOF について の詳しい説明は、48 ページをご覧下さい。

☞ DPOFを設定する **3** 48ページ



付録

46

44-48 PDR-T15(J)再生

Page 46

02.10.16, 9:53 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC



● 再生メニューの設定を変更する(つづき) ●

表示の切換

再生画面の下側に表示されるインフォメーションを切り換えます。

[●]:撮影した日時を表示させます。

[💽]:フォルダ番号とファイル番号を表示させます。

[🚮] : 画質を表示させます。









スライドショ-

SD カードに入っている画像を順番に表示します。

[3]]:3秒間隔で画像を順番に表示します。

[12]]:10 秒間隔で画像を順番に表示します。

スライドショーの実行中に、タッチパネルにタッチすると、

スライドショーが解除されます。

スライドショーの実行中は、オートパワーオフ機能が働きませ h.

☞ オートパワーオフ ⊃ 57 ページ

プロテクト

画像の誤消去を防止します。画面中央の[設定する]をタッチする と、設定画面が表示されます。

画像を選択して[▶]にタッチすると画像がプロテクトされま

画像がプロテクトされると、画面に [^] プロテクトアイコンが 表示されます。フォーマットするとブロテクトされている画像も 消去されます。ご注意ください。

プロテクトを解除するには、プロテクトされた画像を選択して [**&**]にタッチします。

SD カードをフォーマットする **3** 58 ページ













下備 する

撮影

ずる

再生

/消去する



47



44-48 PDR-T15(J)再生

Page 47

02.10.16, 9:53 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

● DPOF を設定する ●

DPOF (Digital Print Order Format)

DPOF とは、プリントのための情報を直接 SD カードなどのメディアに記録することを 定めた規格です。DPOF 形式に対応したファイルは、DPOF 形式に対応したプリンター やラボブリントサービスで簡単にプリントすることができます。

再生メニューの設定で・・・

☞ 再生メニューの設定を変更する 346ページ



一備する

撮影

ずる

再生/消去する

パソコンに接続する

Ō

他

中央の [設定する] にタッチします。

SD カードの中の画像がサムネイル表示されます。それぞれの画像には、プリントされる枚数が表示されます。





画像にタッチして選択します。





③ ーと+でプリントする枚数 を決めます。



どの画像も選択されていないときは、設定されているプリント枚数の合計と $[x_{-p}]$ が画面の下に表示されます。 $[x_{-p}]$ にタッチすると全画像を選択できます。

画像が選択されているときは、[[១ッ೨] が画面の下に表示されます。[[១ッ೨] にタッチすると、選択されている画像のプリント枚数が O になります。 1 つの画像が選択されているときに、その画像に再びタッチすると、選択が解除されます。

プリントしたい画像すべてに枚数を指定したら [\blacksquare] メニューキーにタッチして、再生メニューに戻ってください。

绿

· このカメラは Exif Print に対応しています。

・ブリントショップにプリントを依頼するときは、事前にプリント指定枚数をご確認ください。

· 動画は DPOF を設定できません。



48

44-48 PDR-T15(J)再生

Page 48



● 接続するパソコンについて ●

お使いのパソコンには以下のシステム構成が必要となります。インストールする前にお確かめください。画像を扱う場合、ハードディスクの空き容量は十分に余裕を持ってお使いください。

システムに最小限必要なもの

	Windows をお使いの場合	Macintosh をお使いの場合		
CPU	Pentium®以上のプロセッサ	Power PC G3 プロセッサ 266MHz 以上を推奨		
OS	Windows98/2000/ME/XP プレインストールパソコン	Mac OS 9.0 以上(Mac OS 9.2 以上を推奨)		
		Mac OS X 10.1 以上(Mac OS X 10.1.3 以上を推奨)		
メモリー	64MB以上			
ハードディスク の空き容量	20MB以上を推奨 (画像を扱うので、十分な空き容量があることをご確認ください。)			
カラーモニター	256 色 800X600 ドット以上 (32,000 色以上を推奨) CD-ROM ドライブ・USB ポート標準装備			
必要なデバイス				

MacOS 9.0、MacOS 9.1 をお使いの場合、CarbonLib1.3以上が必要です。 アップルコンピュータ株式会社のウェブサイトから入手可能です。 全てのパソコンとの接続を保証するものではありません。 撮影する 用生

一備する

/消去する パソコンに接続する

その他

付録

49

49-55 PDR-T15(J)PC接続

Page 49



パソコンで画像を見るためのソフトウェア、「ACDSee」をインストールします。

< Windows の場合>

対応OS は、Windows 98/2000/ME/XPです。

付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。

表示言語を選択する画面が表示されます。

② 「 😺 目 本 語 」 アイコンをクリック します。



③「 ACDSector | アイコンをクリッ

画面の指示にしたがって、ACDSee をインストー ルしてください。



< Macintosh の場合>

対応OSは、Mac OS 9.0以上です。

① 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライ ブに挿入します。

表示言語を選択する画面が表示されます。



②「 😺 日 本 語 」アイコンをクリック します。

③ 「 ▲ ACDSec 」 アイコンをクリッ クします。

画面の指示にしたがって、ACDSee をインストールしてください。



50

下備 する

撮影

ずる

再生

/ 消去する

その他

付 録

49-55 PDR-T15(J)PC接続

02.10.16, 11:13 AM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

Page 50

カメラをパソコンに接続する

付属のUSBケーブルで初めてパソコンと接続するときは、USBドライバのインスト-ルが必要です。USBケーブルを接続する場合は端子の向きにご注意ください。

対応 OS は、Windows 98/2000/ME/XP、MacOS 9.0 以上、および Mac OS X 10.1 以上です。

Windows 98 をお使いの場合は、付属の CD-ROM に収録されている USB ドライバを インストールする必要がありますので、下の手順①からお読みください。

Windows 2000/ME/XP および Macintosh をお使いの場合は、各 OS の標準ドライ バを使用しますので、下の手順④からお読みください。

<①~③は Windows 98 をお使いの方だけお読みください>

① 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライ ブに挿入します。

表示言語を選択する画面が表示されます。





してください。 インストール終了後は、パソコンの再起動を行って ください。



パソコンとカメラを付属の USB ケーブルで接続します。

パソコンの USB ポートとカメラの DIGITAL 端子に USB ケーブルを接続します。

⑥ 画面の指示にしたがって、USB ドライバを インストールします。

Mac OS 9.0以上、Mac OS X 10.1以上では、USB Mass Storage Class に準拠したドライバがすでに組み 込まれていますので、USBドライバのインストールは必要ありません。 このカメラは、USB Mass Storage Class に準拠しています。

接続が正常に行われると、カメラはリムーバブルディスクとして認識されます。 USB ケーブルをはずす場合は、使用する OS に応じて取りはずし作業を行ってくださ い。

☞ パソコンからカメラを取りはずす 354ページ







付 録

備する

撮影

する

再生

/消去する

パソコンに接続する

あ

他

51

49-55 PDR-T15(J)PC接続

Page 51

02.10.16, 5:33 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

● パソコンで画像を見る ●

ACDSee をインストールすると、カメラで撮影した画像を一覧で表示したり、パソコンに保存できます。

撮影した画像をパソコンにコピーする

① パソコンとカメラを USB ケーブルで 接続します。

ACDSee が自動的に起動し、カメラ内の SD カードに記録されている画像が一覧表示されます。

す。 USBケーブルをはずす場合は、使用する OS に 応じて取りはずし作業を行ってください。

☞ パソコンからカメラを取りはずす **⊃**54ページ



- コピーしたい画像を選び、「編集」 メニューの「コピー」をクリックします。
- ③ 画像のコピー先を選び、「編集」メ ニューの「貼り付け」をクリックし ます。

画像がコピーされ、選んだ先に表示されます。



- ・画像転送中にカメラの電源が切れると、データが破壊されるおそれがあります。 カメラをパソコンに接続するときは、AC アダプターのご使用をおすすめしま す。
- ・画像転送中は、インジケーターが赤点滅します。画像転送中は絶対に USB ケーブルをはずしたり、電池 /SD カードカバーを開けたり、AC アダプターを抜いたりしないでください。

| 火モ・カメラとパソコンを接続しているときは、オートパワーオフ機能は働きません。

■ パソコンとカメラを接続しても ACDSee が起動しないときは

Windows をお使いの場合

_____ デスクトップ上の「ACDSee」アイコンをダブルクリックしてください。

Macintosh をお使いの場合



Page 52

02.10.16, 11:13 AM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

52

/ 消去する パソコンに接続する

準備する

撮影

ずる

再生

その他

付録

49-55 PDR-T15(J)PC接続

● パソコンで画像を見る(つづき)

画像を小さくする

メールに画像を添付して送る場合などのために、ACDSee を使って画像サイズを小さ くすることができます。

- ACDSee を起動します。
- ② 小さくしたい画像をクリックして選びます。 USB ケーブルでカメラと接続している場合、リムーバブルディスクとして表示 されます。リムーバブルディスクを指定すれば、カメラに保存されている画像を 直接選ぶことができます。
- ③「ツール」メニューの「編集」をクリックします。 編集画面が表示されます。
- 「編集」メニューの「サイズ変更」をクリックします。 サイズ変更画面が表示されます。
- ⑤「幅」と「高さ」に希望の数字を入力して「OK」をクリッ クします。



「縦横比を保持」がチェックされていると、 画像の縦横比を変えずに画像サイズの変更 を行うことができます。

サイズ変更された画像が表示されます。

- ⑥「ファイル」メニューの「名前を付けて保存」をクリックしま
- 🝘 ファイル名を入力し、「保存」をクリックします。 サイズ変更された画像が保存されます。



重要・このカメラは、「カメラにコピー」機能には対応しておりません。

49-55 PDR-T15(J)PC接続

Page 53

02.10.16, 11:13 AM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

下備 する

撮影 ずる


再生 /消去する

パソコンに接続する

その他

付 録

53



■ 動画を再生する

ACDSee で表示された動画ファイル(avi ファイル)をダ ブルクリックします。

動画再生ソフトが起動して、動画を再生します。

■ Direct X について

撮影した動画ファイルが、Windows Media Player で再生できない場合にインストールします。対応 OS は、Windows 98/2000/ME/XPです。

① 付属の CD-ROM を、CD-ROM ドライブに挿入します。 表示言語を選択する画面が表示されます。

- ②「 📦 目 本 語 」 アイコンをクリックします。
- ③ 「 DIRECTX 」 アイコンをクリック します。

画面の指示にしたがって、Direct Xをインストールしてください。



■ パソコンからカメラを取りはずす

Windows 98 をお使いのときは

カメラの電源を切り、USB ケーブルをパソコンとカメラから取りはずします。

Windows 2000/ME/XP をお使いのときは

パソコンのデスクトップ上で、右下にあるタスクトレイの「 」をクリックし、 メッセージにしたがって操作してください。操作が終了したら、USBケーブルをパソ コンとカメラから取りはずします。

Macintosh をお使いのときは

デスクトップ上の「名称未設定」(カメラのフォルダ)をゴミ箱にドラッグアンドド ロップし、USBケーブルをカメラとパソコンから取りはずします。

USB ケーブルをパソコンから取りはずすときは、プラグの PUSH ボタンを押しながらゆっくり抜いてください。

54

Page 54

02.10.16, 11:13 AM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

49-55 PDR-T15(J)PC接続

撮影 ずる 再生

下備 する

パソコンに接続する

/消去する

そ あ 他

付 緑

ファイルの構造について

カメラとパソコンを接続すると、カメラで撮影した画像は、右の図のように表示されま す。(Windows で表示した場合)

ファイル名は PDR_XXXX.jpg です。 (XXXX は 0001~9999 の数字)


[XXXTOSHI]

このカメラで撮影した 画像のフォルダである ことを示します。

100~999のフォル ダ番号が、状況に応じ て割り当てられます。

拡張子の「.ipg」は JPEG ファイルであることを意味します。

撮影した画像は Exif フォーマットで保存されます。



備 する

撮影 ずる

再生

/消去する

パソコンに接続する

その 他

付

録

JPEG

静止画

JPEG とは、カラー画像を圧縮して保存するためのファイル形式のことです。圧縮率を選択できますが、圧縮率が高いと画質が劣化します。このカメラでは、設定した画質によっ て圧縮率が決定します。

JPEG はパソコン用の画像ソフトやインターネット上で広く使われているファイル形式で す。

Exif

Exif とは、Exchangeable Image File Format の略で、JEITA(電子情報技術産業協会)に承認されたデジタルスチルカメラ用のカラー静止画像フォーマットのことで、サムネイル画像(一覧画像)や撮影的設定データを含むJPEG オータッです。TIFF(画像の フォーマットの1つ)やJPEGと互換性があり、一般的なパソコン向け画像処理ソフトウェアで利用することができます。

動画

ファイル名は PDR_XXXX.avi です。(XXXX は 0001 ~ 9999 の数字) 拡張子の「.avi」はAVI形式のファイルであることを意味します。

AVI

AVIとは、Windows で標準となっている動画のファイル形式のことです。


55

49-55 PDR-T15(J)PC接続

Page 55

● カメラの基本設定を変更する ●

カメラの環境設定などを行います。セットアップメニューの設定は、電源を切ったり オートパワーオフ機能が働いても解除されません。



準備する

撮影

ずる

再生

川去する

パソコンに接続する

その他

付

録

[■]メニューキーにタッチします。

メニューアイコンが表示されます。 メニューから抜けるには、[圏] メニューキーにタッチします。





セットアップメニューが表示されます。 セットアップメニューから抜けるには、[国]メニューキーにタッチしま



[\spadesuit]、[\diamondsuit] アイコンにタッチすると設定する項目が一つずつスクロールして表示されます。 セットアップメニューの項目は以下の通りです。

とグトグラクグニューの項目は

リセット

日時、言語以外の設定を工場出荷時の設定に戻します。

LANGUAGE

表示される言語を設定します。 [**く**]、[**〉**] で言語を選んでください。





自動モード切換

撮影後、シャッターボタンから指を離して設定した時間が経過すると再生モードに切り換わります。これを「自動モード切換機能」といいます。

用生モードに移行する時間を設定してください。2 \sim 30 秒の間で設定できます。

off にすることもできます。

[く]、[>] でお好みの設定時間を選んでください。

56



Page 56

02.10.16, 10:40 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

56-58 PDR-T15(J)その他

● カメラの基本設定を変更する(つづき)●

日時設定

日付と時刻を設定します。

日時設定についての詳しい説明は、26ページをご覧ください。 ■ 日付・時刻を合わせる 3 26ページ

サウンド

キーおよびアイコンをタッチしたときに、操作音のオン/オフを設定します。

[**3**] : 操作音を鳴らします。 [**3**] : 操作音を鳴らしません。

タッチセンサー

再生モードのときに撮影しようとしてシャッターボタンに触れると撮影モードに切り換わります。これを「タッチセンサー機能」といいます。

[**▶**]: タッチセンサーをオンにします。 [**▶**]: タッチセンサーをオフにします。

オートパワーオフ

オートパワーオフとは、一定の時間何も操作しないと電池の消耗を防ぐために電源が切れた状態になる機能です。動作状態に戻すには、POWER スイッチをスライドしてください。

[[]]: 1 分間操作しないとオートパワーオフになります。

[3]:3分間操作しないとオートパワーオフになります。

[5]]:5分間操作しないとオートパワーオフになります。

バージョン情報

_____ ファームウェアのバージョンを表示します。

ファームウェアとは、カメラの動作を制御しているソフトウェアのことです。ファームウェアはあらかじめカメラ内に組み込まれています。バージョン情報が表示された状態でタッチパネルにタッチすると、セットアップメニューに戻ります。

フォーマット

SD カードをフォーマット(初期化)します。

フォーマットについての詳しい説明は、58ページをご覧ください。

☞ SDカードをフォーマットする **う**58ページ













/消去する パソコンに接続する

再生

備

する





57



● SD カードをフォーマットする (

SDカードのフォーマット(初期化)を行います。

セットアップメニュー画面で・・・

☞ カメラの基本設定を変更する 356ページ



下備 する

撮影 ずる

再生

/消去する

パソコンに接続する

その他

付

録

① [♠]、[❖] アイコンに タッチしてフォーマット設 定画面を表示させます。



プォーマット フォーマット する

② 中央のフォーマットするに タッチします。

中央に「SDカードをフォーマット しますか?」と表示されます。



*₹*フォーマット SDカードを フォーマットしますか? はい いいえ

③ 「はい」にタッチします。 フォーマットを行わない場合は、[いい え] にタッチしてください。 [はい] にタッチすると、中央に「よろ しいですか?」と表示されます。



*⋠*フォーマット よろしいですか? ้เสบ いいえ

[4] [はい]にタッチします。 フォーマットを行わない場合は、[い いえ] にタッチしてください。 [はい]にタッチすると、中央に 「画像 No. をリセットしますか?」 と表示されます。



子フォーマット 画像Noを リセットしますか? はい

⑤ [はい]または[いいえ] にタッチします。

[はい]にタッチすると、次回の撮影のときに画像 No. が 0001 から 始まります。



SDカードをフォーマットするとプロテクトされている画像も消去されます。 ご注意ください。

·SD カードがロック状態のときは、SD カードのフォーマットができません。 ☞ 付属のSDカードについて **つ** 18ページ

58

56-58 PDR-T15(J)その他

Page 58

02.10.16, 9:53 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

仕様 €

型名 PDR-T15

撮像素子 1/2.7 インチ CCD センサー

(有効画素数:約201万画素、総画素数:約214万画素)

撮像感度 ISO100/200/400 相当 単焦点レンズ F3.1/F8 レンズ

焦点距離 f=5.96mm (35mm カメラ換算 38mm 相当)

TTL 方式 AF 焦点調整範囲:15cm ~∞ 検出方式:コントラ オートフォーカス

測光方式 撮像方式による TTL 測光方式

露出制御方式 プログラム自動露出(露出補正可) シャッター 1~1/500秒

ホワイトバランス 自動/切り換え可能(屋外(はれ)、クールホワイト色蛍光灯、

標準色蛍光灯、白熱灯、屋外(くもり))

標準:約40cm ~∞ 撮影範囲 マクロ:約15cm~∞ 2秒/10秒切り換え

セルフタイマー オート/赤目軽減オート/赤目軽減強制発光/強制発光/発光禁止/スローシンクロ ストロボ

調光方式:自動調光制御 撮影範囲:約0.4~2.0m

画像データに同時記録(Exif ファイルフォーマット) 日付·時刻

自動カレンダー機能 2037年までは自動調整

液晶モニター

1.6 インチ TFT カラー液晶(61380 画素) DCIN 端子: DC5V DIGITAL 端子: USB (Ver.1.1、Mass 入出力端子

Storage Class 準拠)

単三形 電池2本 (ニッケル水素電池、リチウム電池)、または CR-V3 リチウム電池パック 1 本 雷源

別売の AC アダプター (PDR-AC20)

SD メモリーカード 8/16/32/64/128/256/512MB対応 記録媒体

SD 規格 Ver.1.01 準拠 静止画: JPEG 準拠

圧縮方式 動画:モーション JPEG 準拠(AVI 形式)(音声なし)

画像ファイルフォーマット Exif Ver.2.2 準拠 互換ルール DCF Ver.1.0 準拠

使用環境 動作温度: +5℃~+40℃ 保存温度: -20℃~+60℃

湿度:30~80% 結露しないこと

85.5 × 72 × 27.9mm (幅/高さ/奥行き) 突起部を除く 外形寸法

約120g (付属品、電池、SDカード含まず) 質量

●意匠、仕様などは改良のため予告なく変更することがあります。

●本取扱説明書に描かれているイラスト、画面表示などは見やすくするために誇張、省略があ

り実際とは多少異なる場合があります。

備

₫

る

撮影

する

再生

川去する

パソコンに接続する

その

他

付

録

59

59-67 PDR-T15(J)付録

Page 59



AC アダプターおよびフェースパッドを別売アクセサリーとしてご用意しております。 別売アクセサリーを使うと、より便利に、より楽しくカメラを使うことができます。 別売アクセサリーをお買い求めの際は、ホームページまたはカタログをご覧ください。

● AC アダプター

PDR-AC20

家庭用コンセントでご使用になれます。

で使用の前に、「AC アダプターについて」(>15ページ)、「AC アダプターを使う」(>23ページ)をお読みください。

詳細についてはACアダプターの取扱説明書をご覧ください。

●フェースパッド

PDR-KFP1 (4枚入り)

PDR-KFP2 (4枚入り)

PDR-FP1 (1枚入り)

PDR-FP12 (1枚入り)

PDR-FPS1 (1枚入り)

PDR-FPS2 (1枚入り)

フェースパッドの付け替え方法は、「フェースパッドを付け替える」(21ページ)を ご覧ください。

弊社ではさまざまなデザインのフェースパッドをご用意しております。 フェースパッドの色・柄・種類につきましては、ホームページでご確認ください。

東芝デジタルスチルカメラホームページ

http://www2.toshiba.co.jp/mobileav/camera/

Page 60

02.10.16, 11:14 AM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

59-67 PDR-T15(J)付録

パソコンに接続する

下備 する

撮影

ずる

再生

/消去する

その他

付 録

60

● 警告メッセージ ●

液晶モニターには、次のような警告を表わすメッセージが表示されます。

メッセージ	意味
	電池の残量が半分以下
	電池の残量がわずか
	電池切れ
⚠ カードがありません	SD カードが入っていません。
⚠ カードが一杯です	SD カードの空き容量がないので、撮影できません。
<u>∧</u> カードエラー	SD カードのフォーマット(初期化)が正しく行われていません。 SD カードが壊れています。
▲ 未フォーマット	SD カードがフォーマットされていません。 (フォーマット実行画面に移ります。)
⚠一杯です	フォルダ番号・ファイル番号が最大値になった状態です。
フォルダエラー	同一番号のフォルダが存在しています。
▲ 日時設定が完了していません	日時設定を行っていないまたは解除された状態です。
⚠ 非対応のカードです	MultiMediaCard™(マルチメディアカード)が挿入されています。
<u>↑</u> データ不一致	このカメラ以外で撮影した画像を再生しようとしています。
⚠ 画像がありません	SD カードのなかに画像が何も入っていません。
▲ 画像がプロテクト されています	プロテクトされている画像を消去しようとしています。
▲ カードがプロテクト されています	SDカードがロックされている状態です。
⚠ DPOFI5-	DPOF 情報が異常です。

撮影

準備する

撮影する 再

再生/消去する

るパソコンに接続する

その他

付録

61

59-67 PDR-T15(J)付録

Page 61

準備する

撮影する

再生/消去するパソコンに接続する

その他

付録

62

よくいただくご質問をまとめましたので、参考にしてください。

Q シャッターボタンを押してもすぐに撮影できません。

A ハーフシャッターを使っていますか? このカメラは、ハーフシャッターによって、フォーカスと露出を合わせます。ハーフシャッターを行わずにいきなりフルシャッターにすると、カメラはまず、フォーカスと露出を合わせようとします。そして適正値が見つかったところで撮影を行うので、シャッターボタンを押してから実際に撮影されるまでに時間差が生じます。

シャッターチャンスを逃さないためにも、ハーフシャッターのご使用をおすすめします。ハーフシャッターについては、28ページの「撮影する」をお読みください。

Q ピントがうまく合わないのですが。

- A このカメラでは正確なオートフォーカス機構を採用しておりますが、次のような条件・被写体に対してはオートフォーカスが働きにくく、ピントが合わないことがあります。
 - 高速で移動する被写体
 - ・ 鏡・車のボディーなど光沢があるもの
 - ・ コントラスト(明暗の差)が極端に低いとき(背景と同じ色の服を着ている人など)
 - ・ 被写体の手前や後方に物体があるとき (オリの中の動物や木の前の人など)
 - ・ 髪の毛や毛皮のように反射しにくいもの
 - ・ 煙や炎などの実体のないもの
 - ・ガラス越しの被写体

また、画面中央にピントを合わせているため、2人並んだ人物のように中央に被写体がない場合は、背景にピントが合ってしまって人物がボケる可能性があります。このようなときは、以下のように撮影を行ってください。

- 1) 2人の人物のうち、どちらかが画面の中央にくるようにカメラを動かします。
- 2) この状態でハーフシャッターを行います。(このとき人物にピントが合います)
- 3) ハーフシャッターの状態のまま、撮影したい構図に戻します。
- 4) 撮影します。

ピントが合わない場合は、無限遠(ストロボ使用時は約 $1.5\mathrm{m}$)の位置にピントを固定します。



59-67 PDR-T15(J)付録

Page 62

Q 画像を修正しようとしたのですがうまくいきません。

- A せっかく撮影した画像が自分が思っていたよりも明るすぎたり暗すぎたり、色が自分の好みに合っていなかったり。このような経験をお持ちの方もいらっしゃることと思います。デジタルスチルカメラで撮影した画像は自分の好みに合わせて修正することができますが、慣れていないとなかなかうまくいかないものです。しかし、付属の画像閲覧ソフト「ACDSee」には自動修正機能が付いておりますので、どなたでも簡単に画像の修正を行うことができます。
 - 1) ACDSee を起動します。
 - 2) 修正したい画像を開きます。
 - 3) 「ツール」メニューの「編集」をクリックします。 編集画面が表示されます。
 - 4)「調整」メニューの「レベル自動調整」をクリックします。
 - 5) 修正した画像を保存します。

Q 電池をはずしてからどのくらいで日時設定などがクリアされるのですか。

A 日時やその他の設定は、カメラ内のバックアップ電池で保持されています。 このバックアップ電池はカメラに電池を入れておいたり、ACアダプターをつない でおくと徐々に充電され、約3時間でフル充電となります。 バックアップ電池がフル充電されている場合、電池やACアダプターをはずして

も、日時やその他の設定は約24時間保持されます。 電池やACアダプターをはずして長時間経過した場合は設定が初期設定に戻ります ので、再度設定してください。

なお、電源を入れたままで電池やACアダプターをはずしたりすると、設定がすぐに初期設定に戻るだけでなく、故障や画像データの破壊の原因となることがありますので、電池やACアダプターをはずす場合は、カメラの電源を切ってから行ってください。

华備する

撮影する

再生/消去す

/消去する パソコンに接続する

その他

付 録

63



59-67 PDR-T15(J)付録

Page 63

故障かな?と思ったら

液晶モニターに表示される警告($\mathfrak o$ 61 ページ)、インジケーター($\mathfrak o$ 20 ページ)などを確認するとともに、次の項目をお調べください。

状況	原因	対処方法	ページ
電源が入らない	電池が消耗している。	新しい電池と交換してくださ い。	22
	AC アダプターの電源 プラグが、コンセント からはずれている。	電源プラグをコンセントに差 し込んでください。	23
電源が途中で切れる	マンガン電池を使用している。	推奨電池を使用してください。	14
	電池が消耗している。	新しい電池と交換してください。	22
電池の消耗が早い	アルカリ電池を使用し ている。	推奨電池を使用してください。	14
	温度が極端に低いとこ ろで使っている。	電池をポケットなどに入れて温 かくしておき、撮影の直前にカ メラに入れてください。	14
	端子が汚れている。	電池の端子部分を乾いたきれ いな布でふいてください。	14
	電池の寿命	新しい電池と交換してください。	22
シャッターボタン を押しても撮影でき	SDカードが入ってい ない。	SDカードを入れてください。	24
ない	SD カードに空き容量 がない。	新しい SDカードを入れてください。 撮影した画像を消去して空き容量を増やしてください。	24 42
	SDカードが書き込み 禁止状態になっている。	書き込み禁止状態を解除してください。 新しいSDカードと交換してください。	18 24
	SDカードがフォー マットされていない。	SDカードをフォーマットして ください。	58
	SD カードが壊れてい る。	新しい SD カードと交換してく ださい。	24
	オートパワーオフ機能 が働いている。	POWER スイッチをスライド させてオートパワーオフ状態 を解除してください。	57

64

59-67 PDR-T15(J)付録

準備する

撮影する

再生

/消去する

パソコンに接続する

その他

付 録

Page 64

● 故障かな?と思ったら(つづき) ●

状況	原因	対処方法	ページ
ストロボ撮影が できない	ストロボが発光禁止に 設定されている。	発光禁止以外の設定にしてく ださい。	32
	ストロボの充電中に シャッターボタンを押 した。	充電が完了してからシャッ ターボタンを押してください。	32
ストロボが設定でき ない	シーンモードが設定さ れている。	シーンモードの設定をオート などにしてください。	30
ストロボが発光した のに再生画像が暗い	被写体が遠い。	被写体に近づいてください。	32
再生画像がぼやけて	レンズが汚れている。	レンズを清掃してください。	13
いる	撮影した画像のピント が合っていない。	被写体の距離に応じて、マク 口撮影を行ってください。	31
SD カードのフォー マットができない	SD カードが書き込み 禁止状態になっている。	書き込み禁止状態を解除して ください。	18
1 画像消去ができない	画像がプロテクトされ ている。	画像のプロテクトを解除して ください。	47
	SD カードが書き込み 禁止状態になっている。	書き込み禁止状態を解除して ください。	18
設定した日時や内容 が消えている	電池を抜いて放置した。	電池を入れて再設定してくだ さい。	26

準備する | 撮影

影する 再生

| 再生/消去する | パソコンに接続する

その他

付録

65

59-67 PDR-T15(J)付録

Page 65



準備する

撮影する

再生

/消去する パソコンに接続する

の他

そ

付 録

保証書

保証書はお買い上げいただいた販売店で所定事項の記入、および記載内容をお確かめの うえ、大切に保存してください。

保証期間は、お買い上げの日より 1 年間です。

アフターサービス

修理を依頼される前に、まず取扱説明書をご覧になりながらお調べください。 ☞ 「故障かな?と思ったら」 ⊃ 64ページ

万一故障の場合は、お買い上げいただいた販売店またはモバイル AV サポートセンター にご相談ください。

■保証期間中の修理

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

■ 保証期間後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

■補修用性能部品について

- ・ 当社は、このカメラの補修用性能部品を製造打ち切り後、8年保有しています。
- ・補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。
- ・修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。

■修理を依頼されるときは次のことをお知らせください

- ·型名 PDR-T15 (sora T15)
- ・故障の状況(できるだけ詳しく)
- ・ご購入年月日(保証書をご覧ください)
- ・お名前
- ・ご住所
- ・電話番号

付属の CD-ROM の中に、サービスおよびサポートに関する情報が書かれたファイルが収録されています。取扱説明書を紛失されたときなどのために、お使いのパソコンにファイルを保存されることをおすすめします。

ファイルを開くには、CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入して言語選択画面で「日本語」をクリックしたあと、「サービス&サポート」をクリックしてください。

66

59-67 PDR-T15(J)付録



Page 66

● さくいん ●

アルファベット		消去 ズーム再生
ACDSeeAC アダプター	15, 23 59 51 54 48	スームキー ズームキー ストラップ ストロボ スライドショ・ スローシンク! セルフタイマ・
JPEG LANGUAGE SD カード USB ドライバ	55 56	タッチセンサータッチパネル ディスプレイ・デジタルズー。 電源を入れる
ア行 赤目軽減オート	33	電池
オートフォーカスオートパワーオフ	28	日時設定
力行 画質 画像閲覧ソフト カラー 警告メッセージ	50	ファイルの構 フォーマット バージョン情! パソコン接続 フェースパッ プレビュー
サ行 再生インフォメーション 再生メニュー		プロテクト ホワイトバラ:
再生モード	27 57 29 37 27	マクロ メニューキー モードキー モード切換
シーンモード 自動モード切換 シャッターボタン	27, 56	リセット 露出補正

ズーム再生 ズームキー ストラップ ストロボ スライドショー スローシンクロ		390373
タッチパネル ディスプレイキー デジタルズーム撮 電源を入れる・切 電池 電池残量表示 動画撮影 動画撮影	夕行 27, 5	9955226
3時設定	ナ行 2	6
ファイルの構造 フォーマット 「一ジョン情報 『ソコン接続 フェースパッド プレビュー プロテクト	八行 5 5 6 49, 5 2 3 4 3	5 8 7 1 1 9 7
マクロ メニューキー Eードキー Eード切換	マ行 3 1 2	1 9 9
ノセット	ラ行 5	6

準備する 撮影する 再生/消去する パソコンに接続する その他 付録

67

東芝製品の修理サービスはお買い上げの販売店が致します。 修理・お取り扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は お買い上げの販売店にお申し付けください。

【ご転居されたり、ご贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合は】 『東芝家電修理ご相談センター』: 0120-1048-41 (フリーダイヤル) フリーダイヤルは、携帯電話、PHSなど一部の電話ではご利用になれません。 電話受付: 365日・24時間受付

【デジタルスチルカメラに関するお問い合わせ】 使い方、故障、アプリケーションソフト等 『モバイルAVサポートセンター』

電話番号: 0570-05-7000 FAX: 03-3258-0470

受付時間 : 月~土 10:00~20:00 (祝祭日、年末年始を除く)

インターネットで情報を . . . π -ムページからサービス・サポートを含む最新情報の発信をしています。

ぜひ、私たちのホームページへアクセスしてください。 ホームページ: http://www2.toshiba.co.jp/mobileav/camera/

※上記アドレスは予告なく変更される場合があります。 このような場合は、お手数ですが、東芝総合ホームページ (http://www.toshiba.co.jp/)をご参照ください。

株式会社東芝

モバイルAVネットワーク事業部

〒105-8001 東京都港区芝浦1丁目1番1号 ※住所・電話番号は変更になることがありますのでご了承ください

T15J-M01

付属のソフトウェア"ACDSee™"に関するお問い合わせ ACD Systems 社オンラインサポート:OEM@ACDJAPAN.com



02.10.16, 11:14 AM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

59-67 PDR-T15(J)付録

Page 68